






• INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

• INSTRUÇÕES DE REGISTRO NA WEB



Coloque o ímã próximo ao filtro branco para ligar e desligar. Luz vermelha piscando a cada 5s, indica que o instrumento está ligado



Remova as porcas e arruelas do Helix, manualmente, insira o Helix no suporte, e prenda o Helix com as porcas e arruelas.

Opções de Pluviômetros

Qualquer pluviômetro de balança, com contato normalmente aberto (NO). Configure os parâmetros do pluviômetro no portal allMeteo




ALLMeteo Mapa de Clima & Portal para MeteoHelix IoT Pro Estação Meteorológica wireless

1. Acesse weather.allmeteo.com in a Web browser.
2. Crie sua conta e verifique o e-mail de ativação ou entre.



Depois de fazer login em sua conta allMeteo:

3. Na coluna da esquerda navegue até & clique em My stations
4. Click no sinal de + para adicionar suas estações



O dashboard exibe um banco de dados com medições ao momentâneas, histórico e previsões. O gráfico permite exibir no máximo duas variáveis de medição. Ex. se você selecionar °C e %RH, terá de excluir °C para ver %RH & pressão barométrica (mBar) juntas.



Para aplicações onde as medições climáticas exigem cumprimento as recomendações da Organização Mundial de Meteorologia (WMO)

